




## Инструкция по сборке-разборке: Expand 2000, одноместный Expand Podium Case



1. Развертывание решетки



2. Закрепление замков решетки




3. Замок решетки



6. Магнитные планки 714 мм




7. Установка планок



8. Установленные планки



9. Лицевые панели



10. Боковые панели



11. Установка фотопанели

**При сборке-разборке обращайтесь с фотопанелями бережно, избегайте плотного скручивания, заломов.**

#### **Монтаж фотопанелей:**

- Аккуратно извлеките фотопанели из чехла.
- Последовательно размещайте фотопанели по одной штуке слева направо, сверху вниз.
- Начинайте размещение фотопанели с боковой (см.рис.10).
- Разверните фотопанель, найдите на верхнем крае крючки. Вставьте крючок на фотопанели в сдвоенный крепеж на решетке (см.рис.10-11), таким образом, чтобы остался свободным правый паз крепежа для размещения крючка следующей фотопанели.
- Убедитесь, что оба крючка фотопанели плотно вставлены в пазы.
- Придерживая край панели рукой, совместите магнитную ленту фотопанели с магнитной планкой, таким образом, чтобы край фотопанели шел строго по центру магнитной планки (ориентируйтесь по канве).
- Последней вешается правая боковая фотопанель.
- Возможные расхождения фотопанелей выравниваются вручную.

#### **Демонтаж:**

При разборке снимайте панели, начиная с боковой.

Фотопанели снимаются следующим образом:

- Подцепите фотопанель за нижний край, избегая резких движений,
- Отделяйте магнитную ленту от магнитной планки последовательно снизу вверх.
- Дойдя до верхнего края и придерживая фотопанель по бокам, приподнимите ее вверх и снимите с крючков.
- Далее аккуратно сворачивайте панель в трубочку (строго край в край). Диаметр скрученных фотопанелей должен быть не менее 20см и не должен превышать внутренний диаметр сумки.
- Размещайте скрученные фотопанели внутри сумки друг за другом.

#### **Хранение фотопанелей:**


- Соблюдайте инструкцию по сборке-разборке мобильного выставочного оборудования и полотен с изображением (предоставляется Исполнителем);
- Эксплуатируйте и храните в помещении при влажности 30% - 80%;
- Не допускайте контакта с жидкостями, агрессивными жидкостями и газами;
- Избегайте применения значительных усилий в процессе эксплуатации - это может привести к механическим повреждениям.




12. Установка светильника на перекрестье решетки




13. Установка светильника на соединительном узле




14. Разместите столешницу



15. Зафиксируйте столешницу при помощи замков




16. Оберните полотно с изображением вокруг





17. Зафиксируйте изображение при помощи велкроскотча


## Схема упаковки комплекта в Expand Podium Case




1. Столешница



3. Решетка



4. Сумка с фотопанелями



5. Сумка с магнитными  
планками и изображением  
для Podium Case